

304099047 - Orlan styring model 2021
Ekoster 2 S 6.4 kort manual

- Efter tilslutning af styringen til netværket skifter styring til STOP-modulet (LED lyser)
 - Efter at have trykket på START / STOP, går controlleren i START-fasen, og blæseren tændes.
 - Centralvarmepumpen starter først når den indstillede pumpe temperatur er opnået .
 - START-dioden slukker, hvis kedlen når temperatur: indstil temp minus parameter DT
 - Automatisk efter 30 min. blæseren tændes, hvis temperaturen falder med den maksimale indstilling DT
- START / STOP-knappen muliggør manuel betjening af controlleren.
- Pumpen starter, når den indstillede PO-temperatur stiger. Ventilatoren starter, når den når 70 ° C.
 - Røgtemperaturen (Hvis føleren er monteret) læses efter at have trykket på START / STOP-knappen, f.eks. TS = 15

Adgang Servicemenu.

- Sluk for den sorte tænd og sluk knap. Hold start og stop knappen inden mens du tænder styringen igen på den sorte tænd og sluk knap.

- Ventilator og CH-pumpe dioden lyser.
- Type software 6.4. vises på displayet

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til menuen.

HI - 5 vises i displayet og det er hysteresen af den indstillede kedeltemperatur. Når kedlen har opnået den satte kedel temperatur, stopper blæseren.

Blæseren starter igen når temperaturen er faldet til under den temperatur som hystresen er stillet på (i dette tilfælde 5 grader)

Anbefalet mellem 2 og 4 Gr

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

PO - 65 Centralvarmepumpe - Laddomat Bør styres via kedeltemperaturen.

Pumpen Startes når kedel temperaturen overstiger 65 grader, og stopper automatisk når den er faldet med 5 grader.

Anbefalet 65 GR

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

Dt - 20 Deltatid.

Kedlen har 20 minutter til at hæve temperaturen med mindst 1 grad.

Hvis Kedeltemperaturen ikke stiger i en periode på 20 minutter, så regner kedlen med at den er løbet tør for brændsel, og stopper derfor.

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

□ - 10 Blæser effekt, område 3-10. = 30-100%

Anbefalet mellem 7 og 10 dvs 70 til 100 %

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

r7 - On Modulation

Bruges hvis man køre med høj kedel temperatur.

Eksempel når kedlen er sat til 90 gr, vil Blæseren begynde at modulere ned nogle grader før kedlen når den satte temperatur på 90 grader.

Bruges når man køre med høj temperatur 90 grader +

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

TP - 20 Pausefyring.tid

Blæseren starter hvert 5 minut i 20 sekunder, når kedlen er over den satte kedeltemperatur,

og det gør den så længe den er inden for den satte hysteres.

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

Ta - 5 Pausefyring tid i mellem blæseren starter,når kedlen er over den satte kedeltemperatur,

og det gør den så længe den er inden for den satte hysteres.

- Tryk på START / STOP-knappen for at komme til næste parameter.

CS - til aktivering af Røggastemperaturføler

Hvis Kedlen har en Røggastemperaturføler tilsluttet, skal den stå på ON i styringen.

Røggastemperaturføler monteres i klemme PT bag på styring

Hvis ikke skal den stå på OFF

DS - 25 maksimal røggastemperatur. At nå en given temperatur forårsager blæser fra.

HS - 5 Hvis der er en Røggastemperaturføler tilsluttet og den er aktiveret, så vil blæseren starte igen,

når den er faldet med 50 grader, hvis den har været oppe over de 250 grader.

- Tryk på START / STOP-knappen for at gemme de indstillede parametre og komme tilbage til drift..