

Quick Guide ECL Comfort 110, applikation 130

Sådan navigerer man



- Juster temperaturer og værdier.
-
- Skift mellem menulinjer.
-
- Vælg/returner.
- 2 sek.
Gå tilbage til daglig brugermenu.

Hvad betyder symbolerne?



- Den ønskede fremløbstemperatur er påvirket af f.eks. rum- eller returtemperatur.
- Aktuatoren lukker ventilen.
- Aktuatoren åbner ventilen.
- Aktuatoren aktiverer ikke ventilen.
- Pumpen er tændt.
- Pumpen er slukket.
- Regulatoren er i funktion med reduceret temperatur.
- Regulatoren er i funktion med optimeret stopfunktion (symbolet blinker).
- Regulatoren er i komfortfunktion.
- Regulatoren er i funktion med optimeret startfunktion (symbolet blinker).


Daglig brug



- Juster temperaturen i den aktuelle regulatorfunktion.
-



- Vælg funktion:
- Auto, Komfort, Reduceret, Standby



- Skemaer med start- og stoptider for komfortperioderne for hver ugedag:
- Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.

- Vedligeholdelse
Tryk på knappen og hold den inde i 2 sek.

Quick Guide

ECL Comfort 110, applikation 130

Vedligeholdelse



Daglig brug
Tryk på knappen, og hold den inde i 2 sek.



1000
Dato - tid



1000 Dato - tid

2000
Fremløbstemp.



2175 Hældning
2176 Forskydn.
2177 Min. temp.
2178 Maks. temp.

3000
Rum indflydelse



3015 Integr. tid
3182 Maks.forst.
3183 Min. forst.

4000
Returbeholdninger



4030 Grænse
4035 Maks.forst.
4036 Min. forst.
4037 Integr. tid
4085 Prioritet

5000
Optimering



5011 Reduktion	5020 Baseret på
5012 Boost	5021 Totalstop
5013 Rampe	5081 S1 filter
5014 Optimering	5179 Udkobling

6000
Kontrol para.



6174 Motorbeskyt.
6184 P-bånd
6185 I-tid
6186 Motor tid
6187 Neutralzone

7000
Applikation



7010 ECA adresse	7093 Standby temp.
7022 Pumpemotion	7141 Overstyr
7023 Ventilmotion	7162 Knæpunkt
7024 Motor type	7189 Min. køretid
7052 VV Prior.	7198 Sommertid
7077 Frostbeskyt.	7199 ECL adr.
7078 Pumpestop	7600 Type

8000
Service



8300 Kode nr.
8301 Ver.
8310 Baggrundslys
8311 Kontrast
8315 Sprog
8320 MOD adr.